

快速
区間快速
普通
回:回送
臨:臨時
不:不定期

→ゆめ咲線内限定
→ゆめ咲線直通列車(列番E)

→外回り
→内回り

外
内

※途中の駅、行先、時刻、番線等は省略 引用:JR時刻表、デジタルJR時刻表Lite、西日本時刻表、駅ずばあと時刻表などと併せてご覧下さい。
 ※奈良支所(佐保)～奈良間の回送列車は、一部を除いて省略しています。 森支 吹田総合車両所/森支所(2012/6/1～)
 ※大和路線に直通する列車で、環状線内の列番は異なりますが、同時に記入しています。
 森/宮一森支=森/宮止内回り終着/森支一城公園＝大阪城公園始発
 ↳この回送列車(出??? 入???)については、記入を省略しています。
 ※車庫検修職場のみ組織変更

注:森支待機・京橋引上については、違う場合があります。
 ※「森支」で記入を統一ですが、京橋駅引上線で折返しの場合が有
 咲/ゆめ咲線内(列番E)についてはゆめ咲線直通列車)

車両 運用番号	出区	時刻	入区	時刻	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30																														
					※今改正も、天王寺の発時刻をすべて盛り込んでいます。時刻のみが天王寺発時刻です。																														
◆323系森/宮車(土休日)					天王寺時点内回り順																														
→環状線日中運行で内回り					天王寺時点外回り順																														
26	天王寺西引上	5:09	大阪(側7,外側引上)	0:21	○	内1307	内1317	内1329	内1347	内1361	内1391	内1403	内1415	内1427	内1439	内1445	内1451	内1457	内1463	内1469	内1481	内1493	内1505	内1517	内1529	内1541	内1553	内1563	内1571	内1581	内2589	大阪(側7,外側引上)			
30	天王寺14番(3番)	4:52	京橋外一森支	22:22	○	外1306	外1314	外1338	外2358	内1365	内1395	内1407	内1419	内1431	内1441	内1447	内1453	内1459	内1465	内1473	2487E	2506E	2515E	2534E	2543E	1566E	外2584	△							
28	森支一京橋内	6:37	大阪(側6,内側引上)	0:40		内1325	2343E	622	623	2376E	2401E	2414E	森/宮支所	2421E	650	651	2442E	森/宮支所	内1485	内1497	内1509	内1521	内1533	内1545	内1557	内1565	内1573	内1583	内2593	大阪(側6,内側引上)					
25	森支一城公園	6:39	天王寺西引上	0:29	○	外2332	内1345	内1357	内1367	内1399	内1411	内1423	内1437	内1449	内1455	内1461	内1467	内1477	内1489	内1501	内1513	内1525	内1537	内1549	内1559	内1569	内1577	内2587	天王寺11番(1番)						
→環状線日中運行で外回り					天王寺時点外回り順																														
34	森支一京橋内	4:54	京橋外一森支	22:22	外1300	外1308	外1328	外1348	外1360	外1370	外1392	外1404	外1418	外1432	外1450	外1456	外1462	外1468	外1474	外1480	外1488	外1500	外1512	外1524	外1536	外1550	外1564	外2580							
29	大阪(側6,内側引上)	4:55	天王寺14番(3番)	0:15	外1302	外1310	外1330	外1352	外1362	外1374	外1396	外1408	外1424	外1436	外1452	外1458	外1464	外1470	外1476	外1482	外1492	外1504	外1516	外1528	外1540	外1552	外1568	外1586	外1604	外2616	天王寺14番(3番)				
23	森支一京橋外	5:13	天王寺12/13番(2番)	0:31	外1304	外1312	外1334	外1354	外1366	外1388	外1400	外1412	外1428	外1440	外1454	外1460	外1466	外1472	外1478	外1484	外1496	外1508	外1520	外1532	外1544	外1558	外1574	外1590	外1608	外2620	天王寺12/13番(2番)				
※天王寺駅留置は、保線作業等により、日によって異なる場合があります。 ※大阪駅側6,側7留置はまた未確認です。					↑京橋時点外回り順(※出区時点の順序) 2471E 2475E 2479E 2483E 2487E 2491E 2495E																														
					運番 26 30/28 25 運番 34 29 23 運番 36 24 27 31 30 22 33																														
					1479/1485 17時台から変更																														
					運行順に注意、午後出区に一定のバリエーションがありますので、このような書き方とします。																														
33	一朝夕の充当 森支一京橋内	6:15	京橋外一森支	21:59	○	内1319	内1333	内1351	2363E	2394E	2409E	2422E	2429E	654	655	桜島待機																			
31	森支一京橋内	16:43	京橋内一森支	0:24		橋6:15	6:46	7:38	8:21	桜9:11	9:59	桜10:42	橋11:27	11:55	12:05	桜島12:13着																			
24	天王寺12/13番(2番)	4:49	京橋外一森支	22:44	内1303	内1313	内1323	内1341	2355E	628	629	2398E	森/宮支所	2413E	2426E	森/宮支所																			
27	大阪(側7,外側引上)	6:08	京橋外一森支	0:39	○	外1326	外2342	2349E	2372E	2397E	2410E	森/宮支所	2417E	2430E	森/宮支所																				
22	森支一城公園	7:14	京橋外一森支	21:44	○	外2350	2353E	626	627	632	633	636	637	640	641	644	645	648	649	2438E	森/宮支所														
36	森支一京橋内	5:14	京橋外一森支	0:09	内1305	内1315	2327E	2358E	2359E	630	631	634	635	638	639	642	643	646	647	2434E	森支	36													
一奈良支所車輪転用(不定期で有)																																			
森支一京橋内					回6441M 回6350K 奈良支所 回6357K 回6444M																														
森支一京橋内					回6441M 回6350K 奈良支所 回6357K 回6444M																														
奈良支所車輪転用スジ(森/宮支所に同設備がないため、回送の場合があります。詳細時刻は記入しませんが、列番は確定の模様です。)																																			
64	一ゆめ咲線 桜島2番(北側)	5:07	桜島1番(南側)	23:19	600	601	602	603	604	605	608	609	612	613	616	617	2364E	2369E	2402E	森/宮支所	2425E	652	653	680	681	684	685	688	689	692	693	下記へ	64		
61	桜島1番(南側)	6:09	京橋外一森支	10:13	○	回8601	○	606	607	610	611	614	615	618	619	619	7:52	桜8:10	8:58	桜9:48	橋10:13														
63	森支一京橋内	4:49	桜島2番(北側)	0:25		※検測等番線を空けるため必要に応じて回送の模様																													
※ゆめ咲線運用については、ほぼ確定です。 ※桜島の留置番線は推測です。実際には確認出来ていません。 ※回8601,回8770等は、検測や保線等、番線を空けるため、必要に応じて森支回送の模様																																			
21	森支支備																																		
32	森支支備																																		
35	森支支備																																		
62	森支支備																																		
▼時刻について 無記入 天王寺 天 天王寺(桜島行) 桜島 西九 大阪 城 森/宮 加茂 奈良 難 JR難波 ゆめ咲線運用は別途																																			

◆森/宮車運用、停車駅一覧

Table with columns: 駅名, 電略, 営業キロ, 駅間, 線路形態, 駅順, ホムム対応両, 待避可否, 正式線名, 愛称線名, 停車

区間快速 快速 普通

◆森/宮車両編成一覧

↑このパンタは予備非常用の模様

Table with columns: 出場日, 公式, 検査出場, 推測, 2016-6-30近車, 2016-10-25近車, etc.

Table with columns: 大阪, 環状線, 10両対応の場合も、8両とします。

元運用(2016-3-27改正) 01M-17M ※2016-10-3-1運用減(17M)

▼運用変化 ※土休日

Table with columns: 2017, 2017, 2018, 2019, 出区, 2020, 3/4, 10/22, 10/27, 3/16

◆運用順

Table with columns: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

★運用表引用元 駅掲出時刻表, 運転士時刻表, JR時刻表, 西日本時刻表, デジタルJR時刻表Lite, 駅すばあと時刻表

Table with columns: 61, 62, 63, 64

323予備 323予備

(C)列車番号でいーていく

Twitter @ttakwebpage

2019-7-21