

快速 区間快速 普通 回:回送 臨:臨時 不:不定期

一ゆめ咲線内限定 一ゆめ咲線直通列車(列番E) 一外回り 一内回り

※途中の駅、行先、時刻、番線等は省略 引用:JR時刻表、デジタルJR時刻表Lite、西日本時刻表、駅すばあと時刻表などと併せてご覧下さい。
※奈良支所(佐保橋)~奈良間の回送列車は、一部を除いて省略しています。 森支 吹田総合車両所森/宮支所(2012/6/1~)
※大和路線に直通する列車で、環状線内の列車は異なりますが、同時に記入しています。
※森/宮一森支=森/宮内回り終着/森支一城公園=大阪城公園始発
「この回送列車(出????入????)については、記入を省略しています。
注:森支待機・京橋引上については、違う場合があります。
※森支で記入を統一ですが、京橋引上線で折返しの場合が有
※車両検査場のみ組織変更

Table with columns: 車両運用番号, 出区, 時刻, 入区, 時刻, and 30 stations (1-30). Rows include train numbers like 36, 29, 34, 31, 33, 24, 32, 27, 28, 25, 35, 23, 21, 30, 26, 64, 22, 61, 63, 62 and their respective routes and arrival times.

◆森/宮車運用、停車駅一覧

Table with columns: 駅名, 電略, 営業キロ, 駅間キロ, 線路形態, 駅順, ホーム対応両, 待避可否, 正式線名, 愛称線名, 停車, 停車, 停車. Includes stations like かも, 木津, 平城山, etc.

この色枠 ホームドア設置駅、及び予定駅

◆運用順

Table with columns: 番号, 森支一京橋内, 京橋外一森支, 時間. Lists train sequences and their schedules.

Table with columns: 番号, 森支一京橋内, 京橋外一森支, 時間. Continuation of train sequence list.

区間快速 快速 普通

◆森/宮車両編成一覧

Table with columns: 出場日, クモハ, モハ, 編成, 内回り先頭, 外回り先頭. Lists train compositions and dates.

↑女性専用車両

↑色枠有はレール塗油器有

↑但し、この色枠は列車巡視システム搭載

元運用(2016-3-27改正) 01M-17M ※2016-10-3-1運用減(17M)

▼運用変化

Table showing schedule changes for 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 across various train types and times.

Table showing specific train configurations and counts for various services like 森支401-451, 森支805, etc.

※出区時点となります。2017/3/7ダイヤ改正で若干運用変更が発生していますが、その後、2019/3/16改正まで、大きな変化はありません。(奈良車との運用変更はありません)

◆323系8両運用車両キロ計 Table with columns: 全キロ, 平均, 19運用. Shows mileage statistics.

LS02以降、順次要検の模様 直近検査

時刻について 無記入 天王寺 天王寺(桜島行) 桜島 西九 西九条 阪 大阪 橋 京橋 城 大阪城公園 森 森ノ宮 加 加茂 奈 奈良 難 JR難波 ゆめ咲線運用は別途

※ゆめ咲線運用については、ほぼ確定です。 ※桜島の留置番線は推測です。実際には確認出来ていません。 1番-N南側、2番-N北側 ※回801、回870?は、検測や保線等、番線を開けるため、必要に応じて森支回送の模様

◆空き列車とみられる 611 622 625 632 629 638 637 644 645 656 651 663 671-679