↓列車番号の色枠部分
快速　臨時
普通
回送　土休日のみ
列番注意

○:運用始まり
△:運用終わり
●:併合・連結
▲:分割・解放

※途中の駅、行先、時刻、番線等は省略、列番を書きましたので、
JR時刻表、携帯全国時刻表などと併せてご覧下さい。

列番A 潮凪車庫ー稲永間列番
500番代の列番は土休日で時刻が変わる場合

※臨時列車、土休日のノンストップ列車は未記入です。
ここでは定期運用のみ掲載します。あおなみ線HPをご覧下さい。予備編成の充当となる模様です。
※レイルマガジン2016-10月号(397)掲載のD16-3-26修正ダイヤ引用ですが、当時とダイヤが殆ど変わらないため
下記にまとめて掲載しています。
※車輪転削は神領車両区回送、検査は名古屋工場となりますが、そのダイヤは上述では未掲載でしたので、掲載していません。

↓出区順番

初出区 列番	出区	時刻	入区	時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	走行km
▼あおなみ線平日(6運用8編成予備2)							名		名		名		名		名		名		名		名		名		名		名		名		名		名		名		名		名		名		名				
03 300H	金城ふ頭下本1番	5:30	潮凪車庫	19:47			○	300H	303H	306H	309H	318H	321H	330H	333H	340H	343H	348H	351H	356H	359H	364H	367H	372H	375H	380H	383H	388H	391H	396H	399H	408H	411H	420H	423H	706H	706A	△									
								5:30	**6:00**	6:30	7:00	7:31	8:00	8:31	9:00	9:28	10:00	10:29	11:00	11:29	12:00	12:29	13:00	13:29	14:00	14:29	15:00	15:29	16:00	16:29	17:00	17:31	18:00	18:31	19:00	↑金城ふ頭19:24/35-潮凪信19:40/44-潮凪車庫19:47										
								15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	4.4										430
									↑太字注意、レゴトレイン、ラッピング列車運行時刻予定表の目安																																					
04 308A	潮凪車庫	6:41	金城ふ頭下本1番	23:41				○	308A	308H	311H	320H	323H	332H	335H	342H	345H	350H	353H	358H	361H	366H	369H	374H	377H	382H	385H	390H	393H	398H	401H	410H	413H	422H	425H	432H	435H	440H	443H	448H	451H	454H	457H	△			
						潮凪車庫6:41-稲永6:47↑			I6:48	**7:10**	7:41	8:10	8:41	9:10	9:44	10:15	10:44	11:15	11:44	12:15	12:44	13:15	13:44	14:15	14:44	15:15	15:44	16:15	16:43	17:10	17:41	18:10	18:41	19:10	19:45	20:15	20:45	21:15	21:47	22:18	22:46	23:17				
									10.8	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2				512.4
									↑↑I は、稲永発を表す																																					
02/ 701A	潮凪車庫	5:25	潮凪車庫	22:26	○	701A	701H	302H	305H	310H	313H	322H	325H	334H	337H	704H	704A	△																													
/08 日中なし								5:47	**6:20**	6:51	7:20	7:51	8:20	8:51	9:20	↑金城ふ頭9:44/50-潮凪信9:54/58-潮凪車庫10:01																														
							4.4	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	4.4																														130.4
								※名古屋駅着発線は、貨物列車の往来で一定しません。また、この記入は省略します。																			○	400A	400H	403H	412H	415H	424H	427H	434H	437H	442H	445H	450H	453H	456H	459H	△			
								※金城ふ頭駅留置以外は車庫入出区となります。名古屋始発は回送出区となります。																	潮凪車庫16:52-稲永16:58↑		16:59	17:20	17:51	18:20	18:51	19:20	20:00	20:30	21:00	21:30	22:08	22:40	23:08	23:36						
								※名古屋発と金城ふ頭発の発時刻記入をしていますが、途中駅は時刻表をご覧下さい。																					10.8	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2					208.4
05 312H	金城ふ頭上本2番	7:01	潮凪車庫	20:16					○	312H	315H	324H	327H	336H	339H	344H	347H	352H	355H	360H	363H	368H	371H	376H	379H	384H	387H	392H	395H	402H	405H	414H	417H	426H	429H	708H	708A										
										7:01	**7:30**	8:01	8:30	9:01	9:30	9:59	10:30	10:59	11:30	11:59	12:30	12:59	13:30	13:59	14:30	14:59	15:30	15:59	16:30	17:00	17:30	18:01	18:30	19:01	19:30	↑金城ふ頭19:54/20:05-潮凪信20:09/13-潮凪車庫20:16										
										15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	4.4										399.6
																												○	404A	404H	407H	416H	419H	428H	431H	436H	439H	444H	447H	710H	710A	△				
																									潮凪車庫17:11-稲永17:17↑					17:18	17:40	18:11	18:40	19:15	19:45	20:15	20:45	21:15	21:45		↑								
																														10.8	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	4.4	↑							152
																															金城ふ頭22:09/15-潮凪信22:19/23-潮凪車庫22:26↑												↓運転は臨時扱い			
06 314A	潮凪車庫	7:11	潮凪車庫	0:23				○	314A	314H	317H	326H	329H	338H	341H	346H	349H	354H	357H	362H	365H	370H	373H	378H	381H	386H	389H	394H	397H	406H	409H	418H	421H	430H	433H	438H	441H	446H	449H	452H	455H	458H	993H	711A	△		
						潮凪車庫7:11-稲永7:17↑			I7:18	**7:40**	8:11	8:40	9:11	9:45	10:14	10:45	11:14	11:45	12:14	12:45	13:14	13:45	14:14	14:45	15:14	15:45	16:14	16:45	17:21	17:50	18:21	18:50	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:28	22:57	23:30	23:57	↑			
									10.8	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	10.8	↑			508
																																								稲永0:14/17→潮凪車庫0:23↑						
01/ 700A	潮凪車庫	5:02	金城ふ頭上本2番	0:00	700A	700H	301H	304H	307H	316H	319H	328H	331H	702H	702A	△	潮凪車庫		車両取替注意(午前午後つながりは運行時刻予定表による)																											
/07 日中なし			潮凪車庫5:02-稲永5:08/09-名古屋5:20↑				**5:30**	6:09	6:40	7:21	7:50	8:21	8:50	↑金城ふ頭9:14/20-潮凪信9:24/30-潮凪車庫9:33																															
						10.8	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	4.4																																121.6
▼あおなみ線土休日(5運用8編成予備3)							名		名		名		名		名		名		名		名		名		名		名		名		名		名		名		名		名		名		名				
03 300H	金城ふ頭上本2番	5:30	潮凪車庫	22:45			○	300H	303H	306H	309H	502H	505H	508H	333H	340H	343H	348H	351H	356H	359H	364H	367H	372H	375H	380H	383H	388H	391H	396H	399H	408H	411H	522H	423H	526H	433H	438H	441H	446H	449H	610H	610A	△			
								5:30	**6:00**	6:30	7:00	7:33	8:03	8:32	9:00	9:28	10:00	10:29	11:00	11:29	12:00	12:29	13:00	13:29	14:00	14:29	15:00	15:29	16:00	16:29	17:00	17:31	18:00	18:29	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00		↑			
								15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	4.4	↑			521.2
																																				金城ふ頭22:24/34-潮凪信22:38/42-潮凪車庫22:45↑										
02 701A	潮凪車庫	5:25	金城ふ頭下本1番	23:41	○	701A	701H	302H	305H	500H	501H	504H	507H	510H	511H	510H	345H	350H	353H	358H	361H	366H	369H	374H	377H	382H	385H	390H	393H	398H	513H	518H	517H	524H	523H	432H	435H	440H	443H	448H	451H	454H	457H	△			
			潮凪車庫5:25-潮凪信5:28/32-金城ふ頭5:37↑					5:47	**6:20**	6:49	7:17	7:46	8:16	8:46	9:15	9:44	10:15	10:44	11:15	11:44	12:15	0.5	13:15	13:44	14:15	14:44	15:15	15:44	16:15	16:43	17:15	17:44	18:12	18:46	19:15	19:45	20:15	20:45	21:15	21:47	22:18	22:16	23:17				
							4.4	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2				551.6
01 700A	潮凪車庫	5:07	金城ふ頭上本2番	0:00		○	700A	700H	301H	312H	503H	506H	509H	512H	339H	344H	347H	352H	355H	360H	363H	368H	371H	376H	379H	384H	387H	392H	395H	514H	405H	414H	519H	426H	429H	528H	437H	442H	445H	450H	453H	456H	459H	△			
			潮凪車庫5:02-稲永5:08/09-名古屋5:20↑						**5:30**	7:01	7:29	8:00	8:28	9:00	9:30	9:59	10:30	10:59	11:30	11:59	12:30	0.5	13:30	13:59	14:30	14:59	15:30	15:59	16:30	17:00	17:30	18:01	18:29	19:01	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:08	22:40	23:08	23:36				
								10.8	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2				542.8
									↑金城ふ頭2番5:54着、以降、312Hまで待機																																			↓運転は臨時扱い			
05 314A	潮凪車庫	7:11	潮凪車庫	0:23				○	314A	314H	317H	326H	329H	338H	341H	346H	349H	354H	357H	362H	365H	370H	373H	378H	381H	386H	389H	394H	397H	516H	515H	520H	521H	428H	431H	436H	439H	444H	447H	530H	455H	458H	993H	711A	△		
						潮凪車庫7:11-稲永7:17↑			I7:18	**7:40**	8:11	8:40	9:11	9:45	10:14	10:45	11:14	11:45	12:14	12:45	0.6	13:45	14:14	14:45	15:14	15:45	16:14	16:45	17:15	17:43	18:12	18:45	19:15	19:45	20:15	20:45	21:15	21:45	22:28	22:57	23:30	23:57	↑			
									10.8	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	10.8	↑			508
																																								稲永0:14/17→潮凪車庫0:23↑						
04 304H	金城ふ頭下本1番	6:09	潮凪車庫	9:31			○	304H	307H	316H	319H	328H	331H	702H	702A	△																														
朝のみ								6:09	**6:40**	7:21	7:50	8:21	8:50	↑金城ふ頭9:14/20-潮凪信9:24/28-潮凪車庫9:31																															
								15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	4.4																																95.6

◆あおなみ車車両キロ計

		全キロ	予備含む場合
		平均	2編成
1460日(4年の日数)	60万キロまで(全運用周回合計数)	2462.4	2462.4
48ヶ月(4年の月数)	60万キロ到達日数(日、15運用)	307.8	307.8
	月による検査回帰の目安(ヶ月)	243.7	243.7
		1462.0	1949.3
		48.7	65.0

◆あおなみ車車両キロ計

		全キロ	予備含む場合
		平均	2編成
1460日(4年の日数)	60万キロまで(全運用周回合計数)	2219.2	2219.2
48ヶ月(4年の月数)	60万キロ到達日数(日、15運用)	443.8	443.8
	月による検査回帰の目安(ヶ月)	270.4	270.4
		1622.2	1622.2
		54.1	54.1

◆あおなみ線1000形編成一覧

6運用8編成予備2

←金城ふ頭／名古屋→

	Tc1	M1	M2	T	M3	Tc2			直近全検	要検	出場日
	1100	1200	1300	1400	1500	1600	新製日				
		VVVF	VVVF		VVVF						
	CVCF150KVA				CVCF150KVA						
	CP			CP		CP					
ラッピングは2023/4月時点↓	1000L			1000L		1000L					
なし	1101	1201	1301	1401	1501	1601	2004-4-19日車	5-6NG	×	23/6/8	
なし	1102	1202	1302	1402	1502	1602	2004-4-19日車	5-9NG	×	23/9/29	
なし	1103	1203	1303	1403	1503	1603	2004-5-14日車				
なし	1104	1204	1304	1404	1504	1604	2004-5-14日車	2-5NG	6-5NG	20/5/22 24/5/24	
なし	1105	1205	1305	1405	1505	1605	2004-5-27日車		5-12NG	23/12/8	
なし	1106	1206	1306	1406	1506	1606	2004-5-27日車	2-8NG	6-8NG	20/8/12 24/8/5	
なし	1107	1207	1307	1407	1507	1607	2004-6-10日車	3-10NG	×	21/10/29	
レゴランドラッピング	1108	1208	1308	1408	1508	1608	2004-6-10日車	2-11NG	×	20/11/4	
				6両化時編成推測							

レゴトレイン、1108F、ラッピング列車運行時刻予定表(公式HPから運用)

日	月	火	水	木	金	土
2023	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6
出区順番	05	予備	05	01	03	05
出区列番	312H		314A	700A	300H	314A
5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13
01	05	予備	予備	予備	予備	05
700A	312H					314A
5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20
01	05	04	03	予備	予備	予備
700A	312H	308A	300H			
5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27
予備	予備	04	03	06	01/07	03
		308A	300H	314A	700A	300H
5/28	5/29	5/30	5/31	6/1	6/2	6/3
予備	予備	04	03	06	01/07	03
		308A	300H	314A	700A	300H

日	月	火	水	木	金	土
6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10
02						
701A						
6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17
6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24
6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1
7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8

◆運用順推測

1	2	3	4	5	6
金1入	金1出		金2入	金2出	
04	03	06	01/07	05	02/08
308A	300H	314A	700A	312H	701A
02	04	05	01	03	運行
701A	304H	314A	700A	300H	なし

上記は推測、異なる場合があります。

◆301Hについて
2008/10/23の始発列車の脱線(歯止め取り外し忘れ)
の影響により、当時の名古屋駅留置を廃止
その後のダイヤ改正から、
潮凪車庫から回送出庫、入庫は臨時列車化となっている。

尚、2023/3/18以降で、名古屋回送着5:20頃確認
2016/3/26改正比較、約5分上げとなっている模様

(C)列車番号てぃーてぃー　t-take.com　Twitter @ttakewebpage　http://ttakewebpage.com　2019-7-21